

FabricAir® Trevira

FabricAir® Combi 20, 60, 70, 80

Informazioni generali

Per garantire una distribuzione dell'aria lunga e ottimale, è necessario mantenere i canali privi di sporcizia e polvere. Una manutenzione efficace garantisce che i canali di alimentazione forniscano la quantità d'aria necessaria e assicura anche una durata ottimale del sistema di dispersione FabricAir®.

Frequenza di lavaggio

Si raccomanda che i canali siano lavati 1-2 volte all'anno se si utilizza un filtro F8. Durante il lavaggio dei canali con questa frequenza, il tessuto bianco potrebbe però assumere una sfumatura grigiastra.

Procedura di lavaggio

- Per ottenere un risultato ottimale di lavaggio, rovesciare i canali prima del processo. Se i canali sono realizzati con il sistema All-in-One, togliere i cerchi prima del lavaggio.
- Prerisciacquo: 20° C (70° F) per circa 3 minuti senza detersivo.
- Prerisciacquo: 40° C (104° F) per circa 10 minuti. Usare la quantità di detersivo raccomandata dal fornitore.
- Lavaggio: 40° C (104° F) per circa 20 minuti. Usare la quantità di detersivo raccomandata dal fornitore.
- Risciacquare interamente dopo ogni lavaggio.
- Non usare ammorbidente.
- Se possibile, filtrare i canali subito dopo il lavaggio e l'asciugatura in centrifuga. Se i canali sono realizzati con il sistema All-in-One, reinserire i cerchi prima dell'installazione.
- Avviare il sistema di ventilazione per asciugare i canali.



Barilatura

Barilatura con aria calda a 45° C (110° F) massimo.

Conservazione dei canali

Accertarsi che i canali siano completamente asciutti prima di ripiegarli. I canali devono essere conservati in ambiente asciutto.